# APN504X サンプルプログラム 取扱説明書 LabVIEW 版

第1.0版 2017年08月

株式会社 テクノエーピー 〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡 2976-15 TEL : 029-350-8011 FAX : 029-352-9013 URL : http://www.techno-ap.com e-mail: order@techno-ap.com

# 一目次一

1.		安全上の注意・免責事項	3
2.		概要	4
2.	1.	概要	4
2.	2.	改定履歴	4
2.	З.	環境	4
З.		取り扱い	5
З.	1.	ネットワークの設定確認	5
З.	2.	サンプルプログラムのダウンロード	5
З.	З.	LabVIEW でサンプルプログラムを開く。	6

#### 1. 安全上の注意・免責事項

日頃、株式会社テクノエーピー(以下「弊社」)製品 APU504(X)または APN504(X)(以下「本装置」)のご愛顧を頂き、誠にありがとうございます。本装置をご使用する前に、この「安全上の注意・ 免責事項」をお読みの上、内容を必ずお守りいただき、正しくご使用ください。

弊社製品のご使用によって発生した事故であっても、装置・検出器・接続機器・アプリケーションの異 常、故障に対する損害、その他二次的な損害を含む全ての損害について、弊社は一切責任を負いません。

# 🚫 禁止事項

- 人命、事故に関わる特別な品質、信頼性が要求される用途にはご使用できません。
- 高温、高湿度、振動の多い場所などでのご使用はできません。
- 強い衝撃や振動を与えないでください。
- 分解、改造はしないでください。
- 水や結露などで濡らさないでください。濡れた手での操作もおやめください。
- 発熱、変形、変色、異臭などがあった場合は直ちにご使用を止めて弊社までご連絡ください。



- 本装置の使用温度範囲は室温とし、結露無いようにご使用ください。
- 発煙や異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
- 本装置は高精度な精密電子機器です。静電気にはご注意ください。
- 本装置は、ほこりの多い場所や高温・多湿の場所には保管しないでください。
- 携帯電話やトランシーバー等、強い電波を出す機器を近づけないでください。
- 電気的ノイズの多い環境では誤作動のおそれがあります。
- 本装置の仕様や本書及び関連書類の内容は、予告無しに変更する場合があります。

# 2. 概要

#### 2.1. 概要

本装置は National Instruments 社製 LabVIEW によりユーザーのプログラムにて計測制御を行うことが可能です。

本書は、本装置のサンプルプログラムの取り扱いについて説明するものです。

※ 本書の記載内容は予告なく変更することがあります。

#### 2.2. 改定履歴

2017年08月17日 第1.0版 初版

#### 2.3. 環境

以下の環境にて動作確認を行いました。

- (1) Microsoft Windows 10 Professional 64bit
- (2) National Instruments 社製 LabVIEW 2014 ベース開発システム

### 3. 取り扱い

#### 3.1. ネットワークの設定確認

本装置の出荷時 IP アドレスは、192.168.10.128 に設定されています。

プログラムから本装置にアクセスするためには、PC 側は 192.168.10.127 番以下の固定 IP アドレスを設定して下さい。

設定後、コマンドプロンプトより「ping 192.168.10.128」を実行し、正常に通信ができることを確認しておいて下さい。

### 3.2. サンプルプログラムのダウンロード

弊社サンプルプログラムのページより apu504x\_labview.zip をダウンロードします。解凍後以下のファイルが生成されます。

sub フォルダ ※APN504X\_sample.vi 含む

APN504X\_sample.aliases

APN504X\_sample.lvps

APN504X\_sample.lvproj

# 3.3. LabVIEW でサンプルプログラムを開く。

LabVIEW 2014 ベース開発システム以降にて APN504X\_sample.lvproj を開きます。実行後以下の画面が開きます。



図 1 LabVIEW における APN504X\_sample.lvproj

上記画面にて「APN504X\_sample.vi」を開きます。実行後以下の画面が表示されます。



図 2 「APN504X\_sample.vi」実行前フロントパネル







図 3 「APN504X\_sample.vi」ブロックダイアグラム

APN504X\_sample.vi は実行中に計測した最終データをファイルに保存します。その保存先は C:¥Data¥APN504X.csv となっています。APN504X\_sample.vi の実行前に予め C:¥Data フ ォルダを作成しておきます。

検出器のプリアンプ出力信号または模擬信号を入力し、APN504X\_sample.viを実行します。実行中、Real time(秒)および CH 毎の Input rate(cps)、Throughput rate(cps)、ヒストグラムを3秒間更新し、最終データを C:¥Data¥APN504X.csv に保存します。



図 4 「APN504X\_sample.vi」実行後フロントパネル

י <i>יד</i> ר	イル ホーム 挿入	ページレイス	やりト 数式	データ	表示	アドイン				
<u>à</u>	MS Pゴシック・ 11 ・	<u>A</u> - B	I ∐ at	* = =	=   =	= =				
81		€.	[boodor]			_				
		V JA	[neader]							
	A	В	С	D	E	F				
1	[header]									
2	Real time(s)	3								
3	Input rate(cps)	1000	0	0	0					
4	Throghput rate(cps)	1000	0	0	0					
5	[data]									
6	0	0	0	0						
7	0	0	0	0						
8	0	0	0	0						
9	0	0	0	0						
10	0	0	0	0						
11	0	0	0	0						
12	0	0	0	0						
13	0	0	0	0						
14	0	0	0	0						
16	0	0	0	0						
17	0	0	0	0						
18	0	0	0	0						
19	0	0	0	0						
20	0	0	n	ň						
21	Ő	0	õ	Ő						
22	Ő	0	ů.	Ő						
23	Ő	0	0	0						
24	0	0	0	0						
25	0	0	0	0						
26	0	0	0	0						
27	0	0	0	0						
- 00			^	^						
APN504X (†)										
準備完了 🔠										

図 5 「APN504X\_sample.vi」実行後に生成された APN504X.csv